

Combi 嬰兒餐搖椅 Combi Parenting Station 콤비 체어

Rishena / Dreamy

使用説明書 Instruction Manual 사용설명서

本產品為一般家庭用製品。因商業用途而引致的 損壞恕不受理。請在使用前詳細閱讀本説明書, 並正確使用本產品。

■ 閱讀後請保存本説明書, 以供日後參考。

- 需要安裝部件時請,詳閱本説明書然後正確 安裝。
- 若將本產品轉讓他人,請將本説明書一併移 交對方。

This is a general family-use product. Any damage caused by commercial use will not be repaired. Please read this manual carefully and use the product accordingly.

Please keep this manual for future reference.

- Follow the instructions in this manual when the required parts.
- Please also attach this manual if you transfer this product to others.

본 제품은 일반 가정용입니다. 상업용으로 사용하여 발생한 사고에 대해서는 A/S를 받으실 수 없습니다. 사용하시기 전에 반드시 본 사용설명서를 잘 읽은 후 올바르게 사용해 주십시오.

본사용설명서를잘보관해 주십시오.

- 해체되어 있는 부품은 사용설명서에 따라 조립해 주십시오.
- 본 제품을 다른 사람에게 양도할 때에는 본 사용설명서도 함께 양도해 주십시오.



使用前 Before use 사용하시기 전에

本製品是供幼兒在室內使用的多用途 餐椅,可以作為簡易小床或餐椅使用。

This is an indoor and multi-functional baby chair. It can be used as a simple infant bed or a baby chair.

본 제품은 실내에서 사용하는 다기능 제품으로, 신생아용 침대 또는 의자로 사용할 수 있습니다.

當作小床使用時間為60分鐘 / 搖床使用時間 為15分鐘 ※一天合計使用時間3~4小時。

60 minutes as an infant bed / 15 minutes as a swinging bed. *3~4 hours totally in a day.

침대로 사용시 60분간 /오토스윙 기능 15분간 * 하루 합계 사용시간 : 3~4시간

由初生 ~ 48個月左右
(包括幼兒衣服計算體重在18kg以下)。
當作小床用
由初生 ~ 5、6個月左右
(包括幼兒衣服計算體重在2.5kg ~ 8kg
以下;身長在70cm以下)。
當作餐椅用
由頸部腰部肌肉已發育 ~ 48個月左右
(包括幼兒衣服計算體重在18kg以下)。

Newborn ~ 48 months old (infant weight should be 18kg or below including clothes). As an infant bed From newborn ~ 5 or 6 months old (infant weight should be 2.5kg ~ 8kg or below including clothes; height should be 70cm or below). As a baby chair From waist and neck muscle developed to 48 months old (infant weight should be 18kg or below including clothes).

신생아~생후 48개월경 까지 (아기의 의복 등을 포함한 하중제한 18kg) 침대로 사용할 경우 신생아부터 생후 5~ 6개월 정도까지 (아기의 의복을 포함한 하중제한 2.5kg~8kg, 신장 70cm까지) 의자로 사용할 경우 허리와 목을 가눌 수 있을 때부터 48개월까지 (아기의 의복을 포함한 하중제한 18kg)

개봉하시면 각 부품이 모두 들어있는지

박스를 열면 부품이 모두 있는지 확인해

● 본체(시트쿠션&베이스 시트 포함)

박스 내에는 다음과 같은 부품들이 있습니다.

확인해 주시기 바랍니다.

● 수납박스(일부 모델 모델)

● 다코쿠션(일부 모델 모델)

● 전원코드(일부 모델 모델)

주십시오

● 테이블

● 사용설명서

開封後請確認下列部件是否齊全。 包裝箱應含下列捆包部件,開封後請確認部件

是否齊全。

- 主體 (附椅塾 座椅) •
- 桌子 •
- 嬰兒用品箱 (只限Fealetto/Rishena) •
- Dacco Plus 內墊(只限Fealetto/Rishena) •
- 內墊組(只限Dreamy) •

椅墊 Seat cushion 시트 쿠션 \

主體

a Main body 본체

- 電線(只限Auto Swing) •
- 使用説明書 •

Please check if any parts are missing after opening the sales package.

Sales package should include the followings. Please check if any parts are missing after opening the sales package.

- Main body •
- with seat cushion & base seat • Table
- Storage box(Fealetto/Rishena only) •
- Dacco Plus (Fealetto/Rishena only)
- Inner cushion (Dreamy only)
- Power cord (Auto Swing only)
- Instruction manual

內墊組



Dacco Plus cushion 다코쿠션







Item Name	Swing Bed	Seat Cushion	Storage Box
Rishena	Manual Swing	Dacco Plus	Yes
Dreamy	Manual Swing	Inner Cushion	No



※ 只限電動型號 Auto swing only

電綫 (香港規格:使用IEC連接器, 其他國家規格:使用磁石連接器) Power cord (Hong Kong specification: use IEC connector, other specification: use

使用方法一覽表 Guidelines to use 사용방법

本產品可作為簡易小床或餐椅使用。根 據幼兒的月齡,請遵守以下使用條件。 ●**初生兒**指幼兒出生時體重在2.5公斤以 上,懷孕期滿37週。 This product can be used as a simple infant bed or a baby chair. Please follow the below conditions according to baby's age.

• Newborn refers to baby weighs 2.5kg or above, has been carried for more than 37 weeks in pregnancy stage. 본 제품은 침대와 의자로 사용할 수 있습니다. 아이의 월령에 맞춰 아래의 사용조건을 지켜 주십시오.

●신생이란체중 2.5kg 이상이며,임신 37주 이상을 채우고 태어난 아이를 말합니다.

A	月齡參考 Age reference 연령 기준	初生兒 ~ 2 \ 3個月 Newborn ~ 2, 3 months 신생아~생후 2, 3개월	2 \ 3個月 ~ 2, 3 months ~ 2, 3개월~	- 5, 6 months	5、6個月 ~ 18個月 5, 6 months ~ 18 months 5, 6개월~18개월	18個月 ~ 48個月 18 months ~ 48 months 18개월~48개월
	發育狀態參考 dy development 발육상태	頸部已完全發育 Neck muscles developed 목을 가눌 수 있을 때	直到腰部E Until waist mus 허리를 가	cles developed	腰部已完全發育 Waist muscles developed 허리를 가눌 수 있을 때	幼兒能自行坐下 Infant can sit down by itself 혼자 앉을 수 있을 때
ι	使用方法 Jsing method 사용 방법	只限簡易小床 Simple infant bed only 침대 전용	簡易小床 Simple infant bed 침대	餐椅 Baby chair 의자	只限餐椅 Baby chair only 의자 전용	只限餐椅 Baby chair only 의자 전용
Sw 스	搖擺功能 ⁄inging function 윤윙(흔들) 기능	0	0	×	×	×
		1	12	3	345	345
Ba	背角度使用範圍 ackrest angles 등받이 각도	火復住日				
安全帶	盾帶 Shoulder belt 어깨벨트	必須使用 Compulsory usage 의무 사용 기간	必須 Compulso 의무 사·	ory usage	必須使用 Compulsory usage 의무 사용 기간	_
Seat belt 시트벨트	腰 / 中腰帶 Waist / Crotch belt 허리벨트 /가랑이벨트	必須使用 Compulsory usage 의무 사용 기간	必須 Compulso 의무 사	ry usage	必須使用 Compulsory usage 의무 사용 기간	必須使用 Compulsory usage 의무 사용 기간

使用方法一覽表 Guidelines to use 사용방법

Dacco Plus cushion using 다코시트 플러스 사용방법 Dacco Plus 內墊使用方法 method Dacco Plus 內墊是讓幼兒維持舒適 卧/坐姿的靠墊。請按以下的月 The dacco plus cushion is a posture maintenance cushion to keep a 齡參考使用。 comfortable posture for the baby.

Please use according to below age reference.

다코시트는 아기를 쾌적한 자세로 유지시켜주기 위한 자세 유지 쿠션 입니다.아래의 기준 연령에 맞게 사용해 주십시오.

月齡參考 Age reference 적용 연령	初生 ~ 2 . 3個月 New born ~ 2, 3 months old 신생아~생후 2, 3개월	2, 3個月 ~ 5, 6個月 2, 3 months ~ 5, 6 months old 2, 3개월 ~ 5, 6개월	5, 6個月 ~ 10, 11個月 5, 6 months ~ 10, 11 months old 5, 6개월 ~ 10, 11개월	10. 11個月 ~ 48個月 10, 11 months ~ 48 months old 10, 11개월 ~ 48세
發育狀態參考 Growing stage 성장 단계	頸部已完全發育 Neck muscles developed 목을 가눌 수 있을 때	直到腰部已完全發育 Until waist muscles developed 허리를 가눌 때까지	腰部已完全發育 Waist muscles developed 허리를 가눌 수 있을 때	幼兒能自行坐下 Infant can sit down by itself 혼자 앉을 수 있을 때
Dacco plus 內墊的使用 Usage of dacco plus cushior 다코쿠선푸라스 사용하는 방법		<u>背墊</u> , 股墊需要同時使用。 The back pad and seat pad are combined to use. 등받이 패드와 시트 패드를 함께 사용하여 주십시오.	不需要Daccoplus 內基 Daccoplus cushion is not necessary. 다코시트를 사용하지 않습니다.	
頭墊 Head pad 헤드패드	0	×	×	×
肖整 Back pad 등반이 패드) 0	0	×	×
股整 Seat pad 시트 패드) 0	0	×	×

Inner cushion using method

이너쿠션사용방법

內墊組適合初生~5、6個月幼兒使用。 ※當幼兒頭部超越內墊時,請把內墊組移 除。

Inner cushion is applicable for new born~5,6 months old baby. ※Please remove the inner cushion if baby's head is over the inner cushion. 이너쿠션사용연령: 신생아~ 5, 6개월경 ※아이의머리가이너쿠션위로올라오면 이너쿠션을제거해주십시오.

安全使用守則 For safe and proper use 안전한 사용을 위해 本章記載了使用上需要了解的警告及注意事項,是為確保閣下能正 標籤內容 Meaning of mark 표시내용 確使用本產品,目的是防止潛在的危險或損害的發生。不按照本説 明書指引使用本產品,可能對幼兒或監護人造成傷害。 本說明書所提示的[警告]、[注意]等標籤內容説明了假如不正確遵守 表示錯誤操作可引致死亡或嚴重傷害。 Improper usage may result in death or severe injury. 잘못 사용하시면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있습니다. 該等注意事項時可能引致的危險或損害,並根據其迫切程度區分 是非常重要的內容,請必須遵守。 ⚠ caution 주의 表示錯誤操作可引致使用者傷害或產品受損。 • The warning and caution events mentioned in this manual are aimed at proper use of this product and prevention of potential danger to baby or damage to product. Failure to comply may ● 必須遵守以下列區分類別的內容。 result in injury to baby or guardian. Please follow the contents marked with the following symbols. 지켜야 할 내용의 종류를 다음과 같이 구분해 설명하고 있습니다. • [Warning] and [Caution] indicate the potential consequences if the mentioned are not followed properly and they are categorized 警告或注意事項的內容。 according to the level of severity.

제품을 사용하기 전에 아이의 위해나 상해 및 제품의 손상을 막기 위해 명심하셔야 할 경고 및 주의사항을 기재하고 있습니다. 본 내용을 준수하지 않을 경우 아기 또는 보호자가 중대한 피해를 • 입을 위험이 있습니다. 본 설명서에 기재된 주의사항을 따르지 않았을 경우 예상되는

٠

•

• 결과에 따라 [경고], [주의] 두 가지로 구분되어 표기되었습니다.

⚠ Content of warning or caution. 경고 및 주의사항

	0-21110
×	禁止行為的內容。 Content of prohibition. 금지사항
	補充説明。 Additional information. 보조설명

▲ 警	告 WAF	RNING	경고
不正確操作可能會導致危險發生。 防止幼兒突如其來的跌傷或溜出構 成成重大傷害或死亡。	IMPROPER USA DANGER, PRE INJURY OR DEA OR SLIDING OUT	/ENT SERIOUS TH FROM FALLS	잘못된 사용방법은 사고로 연결될 위험이 있습니다. 아이가 미끄러지거나 떨어져 심각한 상해나 사망사고가 일어날 수 있습니다.
 (包括幼兒衣服計算體重在18kg以下)。 (當作簡易小床用(請遵照第二頁的靠背角度①② 使用): 由初生~5、6個月左右(包括幼兒衣服計算體重 在2.5kg ~ 8kg以下;身長在70cm以下)。 (當作餐椅用(請遵照第二頁的靠背角度③④⑤使 用): 由腰部肌肉己發育~48個月左右(包括幼兒衣服 計算體重在18kg以下)。 每次使用時,請確保扣上中腰帶和腰帶。 同時,18個月以下的幼兒使用時,也請確保扣上肩帶。 當作簡易小床使用時(由初生~5、6個月左右),也必 須使用盾帶。 ※ 當使用搖擺功能時,請確保所有安全帶同時已扣上。 	 clothes). As an infant bed (plex to use backrest positio From newborn-5 or 6 i should be 2.5kg-8k clothes; height should As a baby chair (pleas use backrest position (3) From waist muscle dev (infant weight should be clothes). Ensure the crotch belt ar in every use. For infant below 18 mor shoulder belts are faste When use as an infant 1 6months old), shoulder as well. Ensure all belts are faste the swinging function. 	a 18kg or belw including ase follow p.2 guideline n () (2): months old (infant weight g or below including be 70cm or below). the follow p.2 guideline to () (사용 적정연령 : 신생아~생후 48 개월까지 (아기의 의복 등을 포함한 하중제한 18kg) 침대로 사용할 때(2페이지의 리클라이닝 위치 ① 과 ②): 신생아~생후 5, 6개월까지(아기의 의복 등을 포함한하중제한 2.5kg~8kg,신장 70cm 까지) 의자로 사용할 때(2페이지 리클라이닝 위치 ③④⑤): 허리를 가눌 수 있을 때부터 생후 48 개월까지 (아기의 의복 등을 포함한 하중제한 18kg) 가랑이벨트와 허리벨트를 반드시 사용하여 주십시오. 또한 18개월 미만의 아이에게는 반드시 어깨벨트도 사용해 주십시오. 참대로 사용할 때에는(신생아~5, 6개월경) 반드시 어깨벨트를 사용하여 주십시오. * 스윙기능을 사용할 때에도 모든 벨트를 사용해 주십시오. * 스윙기능을 사용할 때에도 모든 벨트를
지 可能令其跌出 餐椅。請小心有 顧幼兒。 請務必扣上安全帶。 必須放在監護人看到的地方使用餐椅。 Never leave child undattended. Even buckled with seat beit, child's unexpected movement may cause it fall from the chair. Pay attention when using the chair. Always secure child in the restraint. Always secure child in the restraint. Always keep child in view while in high chair. 이 권을 혼자 두고 걸을 떠나지 미십시오. 인 전법별도를 채웠더라도 이기의 예기치 않은 행동으로 의자에서 떨어질 수 있습니다. 의자들 시용함 때에는 항상 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 항상 안전별 트를 사용하여 주십시오. 하이체어로 사용할 때에는 아기를 항상 지켜봐 주십시오.		 keep away child from cithe chair, and do not all the chair. 아기가 제품 밑으로기 조작하지 못하도록 ^주의 	ow child to operate I어 가거나 제품을
 請勿讓成人坐在餐椅上,或在餐椅上放置 重物。 Never let an adult sit on the chair or add load onto the chair. 섬인이 제품에 앉거나 제품 위에 물건을 울려두지 마십시오. 		 作為小床使用時,只可 睡,切勿使用作長時間 Always use as an infant nap at day time only. Ni for sleeping. 아기가 잠깐 낮잠을 ? 수는 있지만 장시간 잘 마십시오. 	I種紙。 bed for temporary ever use long time 달 때에는 사용할











使用方向輪 Using the swivel wheels 회전바퀴 사용방법

方向輪可於室內移動餐椅時使用。除移動餐椅時以外, 請鎖上方向輪。

Swivel wheels can be used when moving the chair around. Lock the swivel wheels all the times except when moving the chair.

회전 바퀴는 제품을 이동할 때 사용할 수 있습니다. 이동하지 않을 때에는 항상 바퀴를 고정해 주십시오.

▲	告 WARNING	경고
 方向輪是為於水平的地方上改變餐椅方向或移動 而設的功能。請勿在斜坡,梯級或有段差的地方 使用方向輪。 除了移動時以外,必須把方向輪鎖按下鎖定,以 免餐椅翻倒令幼兒受傷。 	 The swivel wheels are designed to be used to change direction of the chair as well as when moving around. Do not apply the swivel wheels on slope, stairs or steps etc. Lock the swivel wheels except when moving the chair. Otherwise the chair may tip over and baby may fall off. 	사용할 수 있습니다. 경사전 곳이나 계단, 턱이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오. 제품을 이동할 때 외에는 바퀴를 잠가 주십시오. 그렇지 않으면 제품이 넘어져 아이가 다칠 수

⚠ 注意 CAUTION 주의

- 移動餐椅時,請勿橫向拖動餐椅,以免對地板造 成損壞
- 移動餐椅時,請鎖上搖擺功能。 ŏ
- 作為搖床使用時請鎖上方向輪。 搖擺不順可能會導致故障。
- 移動時請微提起後輪
- Do not drag the chair to the sideway when moving the chair. Otherwise it may cause damage to the floor. Lock the swing function when moving the chair Always lock the swivel wheels when using as a swinging bed.
- 이동할 때에는 제품을 옆으로 끌지 마십시오.
 바닥이 상할 수 있습니다.
 제품을 이동시킬 때에는 스윙기능을 잠가 주십시오. Not swing smoothly may cause a malfunction.
- Raise the rear wheels a little bit when moving the chair
- 흔들 침대로 사용할 때에는 바퀴를 항상 잠가 주십시오. ● 이동시 뒷바퀴를 조금만 들어주시면 됩니다.

解除時 To release 해제하는 방법

將方向輪鎖往上提起,解除輪鎖。 Lift up the swivel lock to release it. 바퀴 잠금 레버를 올려 잠금 상태를 해제합니다.

鎖定時 To lock 잠그는 방법

將方向輪鎖往下按,鎖上方向輪。 Press down to secure the swivel lock. 바퀴 잠금 레버를 내려 바퀴를 잠가줍니다.



為符合CNS15017兒童用高腳餐椅規定,此餐椅搖床後兩輪

為固定輪, 無法移動、轉向或解除鎖定。上述說明之方向

輪使用方式僅適用於前面兩輪。

鎖上 方向輪鎖 Locked 잠금 Swivel lock 바퀴 잠금 레버 方向輪應如上圖般鎖定於外側一方。

The swivel wheel should be locked on the outer side as illustrated. 바퀴는 그림과 같이 바깥쪽에서 잠가줍니다.



使用安全帶(腰帶、中腰帶、肩帶) Using the seat belt (waist belt, crotch belt, shoulder belt) 시트벨트 사용방법(허리벨트, 가랑이벨트, 어깨벨트)

腰帶、中腰帶和肩帶統稱安全帶。

Seat belt refers to the waist belt, the crotch belt and the shoulder belt.

시트벨트는 허리벨트, 가랑이벨트, 어깨벨트를 총칭합니다.

企誓	音 WARNING	경고
 當每次使用時,請確保扣上中腰帶和腰帶。同時, 18個月以下的幼兒使用時,也請確保扣上肩帶。當 作簡易小床使用時(由初生~5、6個月左右),也必 須使用肩帶。 ※ 當使用搖擺功能時,請確保所有安全帶同時已扣 上。 當幼兒坐下餐椅後,必須扣好安全帶。假如未有 扣好安全帶或未完全把安全帶鎖緊,有可能引致 幼兒從餐椅上意外掉下的危險。即使已扣好安全 帶,也要注意外兒的突如其來的動作,以免發生 意外。 讓幼兒睡在餐椅時,請確保肩膀位置正確地配合 在肩帶穿孔之上。 請勿交錯左右肩帶使用,以免對幼兒頸部造成壓 追。 	 Ensure the crotch belt and waist belts are fastened in every use. For infant below 18 months old, also ensure the shoulder belts are fastened. When use as an infant bed (from newborm-5 or 6 months old), shoulder belts also secured as well. Ensure all belts are fastened securely when using the swinging function. Seat belts should be fastened when child is seated. If seat belt is not worn or not secured properly, it may cause the child fall from the chair. Even though seat belt is used, please also beware of child's sudden movement to avoid accident happen. When the child sleeps on the chair, please lay along the shoulder to the shoulder belts to use which may create excessive pressure to child's neck. 	반드시 채워주십시오. 신생아부터 생후 18 개월까지는 어깨벨트도 사용하여 주십시오. 참대로 사용하실 때(신생아~생후 5, 6개월)에는 어깨벨트를 반드시 사용하여 주십시오. ** 스윙기능을 사용할 때에도 모든 벨트를 사용해 주십시오. 아기가 앉아있을 때에는 시트벨트를 채워주십시오. 시트벨트를 채우지 않거나 제대로 채워주십시오. 시트벨트를 채우지 않거나 제대로 채워지지 않은 상태에서 제품을 사용하면 아기가 떨어질 우려가 있습니다. 시트벨트를 채웠다 하더라도 아기가 갑자기 움직이거나 다치지 않도록 주의를 기울여 주십시오.

安全帶的安裝和解除方法 Attaching and releasing the se 시트벨트 장착/분리 방법 eat belt

配戴安全帶時 To attach seat belt 시트벨트 장착방법

- ●將左右的肩帶分別穿到插扣片上端的肩帶勾上。
 ❷將左右插扣片插進安全帶扣內,直至聽到咔嚓一聲鎖上為止。
 ❸拉動肩帶和中腰帶,確認安全帶已經牢固鎖定。
- Match the left and right shoulder belt to the corresponding shoulder belt hooks on the insert plastics.
- 2 Fasten the insert plastic into the buckle until a "click" sound is
- heard. 3 Pull the shoulder belts and waist belts to check and confirm all
- are secured. ● 좌우 어깨벨트에 삽입클립 위쪽에 있는 어깨벨트 훅을 각각
- 끼웁니다
- ② 버클에 삽입클립을 '딸깍' 소리가 날 때까지 끼워 넣습니다. ❸ 어깨벨트, 가랑이벨트를 당겨 안전하게 채워졌는지 확인해
- 줍니다.



解除安全帶時 To release seat belt 시트벨트 해제하기

按下安全帶扣的按鈕 Press on the buckle button. 버클버튼을 누릅니다.

중니디

- 調較靠背至所需角度。
 ❷ 讓幼兒躺下,從兩腿之間抽出中腰帶。
 ❸ 請參考左方說明"配戴安全帶時"。附圖是正確配戴安全帶圖示。 Set backrest to proper angle.
- 2 Seat the child, and pull the crotch belt out of the child legs.
 3 Refer to the left instruction, "To attach seat belt". The illustration

替幼兒穿上安全帶

- shows the correct way of attaching the seat belt.

- 아이지 하나 가도로 등받이를 세워줍니다.
 아기를 앉히고 다리 사이로 가랑이벨트를 당겨 빼내 줍니다.
 좌측의 '시트벨트 장착하기'를 참고하여 주십시오. 그림에서 보는 것처럼 시트벨트를 정확하게 장착하여 주십시오.



調節安全帶至適當長度,以免幼兒跌出。

- 如調節安全帶長度時解下插扣片,請參照第27頁「安裝插扣片到腰帶
- 上一重新安裝。 有關安全帶的使用方法請參照第2頁「使用方法一覽表」。
- Adjust the seat belt to proper length. Otherwise, the child may fall from the chair.
- In case the insert plastics have been released while adjusting the seat belt, please restore the insert plastics properly referring to P.27
- seat belt, please restore the insert plastics properly referring to P.27 "Attaching the insert plastics to the waist belts". Refer to P.2 "Guidelines to use" for proper usage of seat belt. 아기에게 맞도록 적절한 길이로 시트벨트를 조절해 주십시오. 그렇지 않으면 아기가 떨어질 위험이 있습니다. 시트벨트 조절 시 삽입클립이 빠질 경우 27페이지의 "허리벨트에 삽입클립 장착하기" 부분을 참고하여 다시 장착하여 주십시오. 시트벨트의 적절한 사용방법은 2페이지의 '사용방법' 을 참고하여 주십기기 내란내 IT
- 주시기 바랍니다.

(11)





.





使用搖擺功能 Using as a swinging bed 스윙(흔들) 기능 사용방법

餐椅的搖擺功能分為電動搖擺和手動搖擺兩種。 使用搖擺功能前,必須先把方向輪鎖定

There are "Auto Swing" and "Manual Swing" for the swina function Before using the swing function, ensure to lock the swivel wheels

오토 스윙'과 '수동 스윙'이 있습니다 스윙 기능을 사용하기 전에는 반드시 바퀴를 잠가 주십시오

警告 當幼兒坐下餐椅後,必須扣好安全帶 ● 當作簡易小床時(請參考第2頁的靠背角度①②使

- 富作間易小床時(請參考第2員的鼻育角度000使用),適合由初生~5、6個月左右(包括幼兒衣服計算體重在2.5kg-8kg以下;身長在70cm以下)。
 請勿激烈地搖擺本產品。
 搖擺功能必須由成人操作。建議連續使用搖擺功

能時間為15分鐘,切勿超過15分鐘。 ● 搖擺功能只限在睡床角度使用。請勿在座椅的角 度下 (請參考第2頁靠背角度③④⑤) 使用搖擺功 能。在座椅的角度使用搖擺功能,會有可能夾到

- 幼兒手足,又或者令幼兒上落餐椅時不安定。尤 其是幼兒在椅上嬉戲時,會有可能令其由座椅上 掉落。
- 請勿讓幼兒把餐椅當作鞦韆般玩耍,以免引致餐 椅意外翻倒令幼兒從椅上掉下。
- 包括幼兒衣服計算,體重在8KG以上請勿繼續使 用搖擺功能。

Seat belts should be fastened when child is seated When using as an infant bed (please refer to P.2 guideline to use backrest position (1) & (2)), applicable to newborn~5 or 6 months old (infant weight should be 2.5kg~8kg or below including clothes; height should be 70cm or below). Do not swing the bed violently.

- Swinging must be done by adult. The recommended maximum continuous usage is 15 minutes. Do not swing more than 15 minutes continuously
- Do not activate swing when backrest is in upright positions (refer to P.2 backrest angle $\Im \oplus \Im$), . otherwise the chair may pinch on baby's hands of legs. Do not allow baby to play on chair or it may fall off in accident.
- Do not allow child to play the chair as a swing. Otherwise, the chair may tip over and cause the child fall from it.

● 아기를 앉힐 때에는 반드시 어깨벨트를 채워 주십시오

- 주십시오. 침대 (2페이지 리클라이닝 위치 ① & ②) 는 신생아부터 5. 6개월까지 사용할 수 있습니다. (아기의 의복을 포함한 하중제한 2.5kg~8kg 이며,신장70cm까지입니다. •
- 이며, 근상 가장대하지 급하다. 참대를 심하게 흔들지 마십시오. 스윙 작동은 보호자가 해 주십시오. 스윙시간은 15분 정도가 적당합니다. 그 이상 장시간 사용은
- 15분 정도가 적당합니다. 그 이상 장시간 사용은 피해 주십시오. 등받이 각도를 세운 상태(2폐이지 리클라이닝 위치^③ ④^⑤)에서는 스윙기능을 사용하지 마십시오. 아기의 손이나 발이 틈새에 낄 수 있습니다. 아기가 제품 위에서 장난을 치지 않도록 주의해 주십시오. 아이가 떨어져 다칠 수 있습니다. 아기가 그네처럼 여기며 놀지 않도록 주의해 주입십시오. 제품이 넘어지거나 아기가 떨어질 수 있습니다.
- 있습니다

只可以在水平位置使用搖擺功能。(非水平的地

- 而有可能今搖椅無法正常運作。" ● 讓幼兒睡在餐椅時,請確保肩膀位置正確地配合
- 在盾帶穿孔之上。
- 對於剛出生的初生兒至頸部還未完全發育的幼兒(約2~3個月大)使用搖擺功能時請將靠背設置在最 平躺的位置。
- 在靠背垂直的狀態下擺動,幼兒會向前傾或頭部搖 。請做到這點
- 哺乳後30分鐘以內切勿使用搖擺功能,以免嬰兒 吐奶。
- ●使用搖擺功能時,注意嬰兒的反應。如果發覺任
- ●使用搖擺功能時主體會作前後方向的擺動。請先
- 確認餐椅前後沒有障礙物後才開始使用。
- 切勿在餐椅摺合的狀態使用搖擺功能。

• Apply swing function only on a flat surface. (Slope or other surfaces may cause the swing to malfunction.) When seating the child, ensure child's shoulders •

🗥 注意 CAUTION 주의

- are positioned at the shoulder belt outlets. Jse as a swinging bed with a full reclined backrest for a newborn to 2 ~ 3 months old baby whose
- neck muscle is not yet developed. When one swing in the state of standing the backrest, a childwill lean forward or the head will wobble. Please make it.
- Do not use swinging function in 30 minutes after feeding that may cause the baby to vomit.
- Pay attention to the baby when using the swinging function. Stop using immediately when any abnormal situation is found.
- The main body will swing forward and backward when using the swinging function. Ensure there is
- no obstacle near the chair before use Do not use the swinging function in the folded position.

- .
- 스윙 기능은 평평한 바닥에서 사용하십시오. (경사진 곳이나 평평하지 않은 장소는 오작동을 일으킬 수 있습니다.) 아기를 눌힐 때에는 어깨벨트 삽입구를 아기의 어깨 위치에 맞는지 확인하여 주십시오. 목을 가누지 못하는 신생아부터 생후 2, 3개월의 아기를 태우고 스윙기능을 사용할 때에는 등받이 위치를 가장 눌힌 상태에서 사용해 주십시오. 30분 이내에 수유한 아기에게는 스윙기능을 사용하지 마십시오. 스윙기능을 사용할 때에는 주의를 기울여 주십시오. 이상이 발견되면 사용을 즉시 멈춰 주시기 바랍니다.
- 주시기 바랍니다.
- 수납상태에서는 스윙기능을 사용하지 마십시오.
- 동스윙과 수동스윙의 電<u>動搖擺/</u>手動搖 Common operation for auto swing and manual swing function 전 조작법 擺<u>的共同操</u>作方法

請勿將餐椅放在有段差或水平以外的地面使用 ※非水平或有段差的地面有可能令搖擺功能無法正常 運作.

按下2個方向輪鎖,將方向輪鎖定。

請參考第10頁「使用方向輪」。

Refer to P10 "Using the swivel wheels

Press down the 2 swivel locks to lock the swivel wheels.

바퀴 잠금 레버를 눌러2개의 바퀴를 모두 잠가주십시오.

10페이지 ' 회전 바퀴 사용방법 '을 참조하시기 바랍니다.

方向輪鎖

※ 為符合CNS 15017 兒童用高腳餐椅規定,此餐椅搖床後兩輪為固定輪, 無法移動、轉向或解除鎖定。方向輪使用方式僅適用於前面兩輪。

Swivel lock

바퀴 잠금 레버

Do not place the chair on steps or places which are not flat.

*Slope or other surfaces may cause the swing to malfunction.

계단이나 평평하지 않은 곳에서는 사용하지 마십시오 ※ 경사진 곳이나 평평하지 않은 곳에서는

스윙기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다

將靠背設定在平躺角度①或②。 Set the backrest at the reclined position ① or ② 등받이를 리클라이닝 위치 ①또는 ②로 조절합니다.

請參考第15頁「調節靠背角度」。 Refer to P.15 "Adjusting the backrest angle" 등받이 각도 조절방법 '을 참조하시기 바랍니다. 15페이지 '

轉下頁 To be continued 계속해서

※只限電動。Auto Swing Only. 有關電動搖擺功能,請參考 第17,18,19頁説明 有關手動搖擺功能,請參 第20頁説明 For auto swing function please refer to P.17,18,1 For manual swing function, please refer to P.20 오토 스윙 기능은17,18, 19페이지를 참고하여 주십시오. 수동 스윙 기능은 20 페이지를 참고하여 주십시오.

 \sim



電動搖	罷功能 /Using auto swir	g function / 전동스	윙 기능 사용방법
	⚠警告W	ARNING	경고
● 餐椅的座面遭弄濕時,應立刻打拔除,並且把水份拭乾。把椅打水份流差。把椅打水份流差: 是一次。假如太多了 市停止使用並聯絡本地代理商。 請小心勿讓幼兒拉扯或舐添電說 品時,應吸起電源線保允兒接觸 連接電源線時,請確保沒有異料 接器之上,以免短路引致火災。 請定期以乾布拭去電源插上面的 引致火災。	 垫拆下,確認沒有 K份流進產品內, 原線。不使用本產 亦到的地方。 勿附在電源插或連 协灰塵,以免短路 whenever water is Wipe out water of water. Stop using water went into m Do not allow baby the power cord av chair is not in use. Check the connect power cord. Short of Clean the power cord 	dropped onto the seat surface, completely with cloth. Remove check if main body is exposed to and contact local distributor if	 제품의 좌석에 물 등을 쏟았을 경우 즉시 콘센트에/ 전원플러그를 뽑아 주십시오. 마른 수건으로 즉시 닦아주시고 치트쿠션을 분리해서 분체에 수분이 흘러 들어가지 않았는 확인해 주십시오. 본체에 수분이 흘러 들었다면, 사용을 중지하: 당사 고객상담실이나 AS센터에 문의하시기 바랍니다. 아기가 전원 코드를 빨지 않도록 주의해 주십시오. 제품 사용하지 않을 때에는 전원 코드를 아기의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 전원 코드를 연결하기 전에 플러그에 이물질이 없는지 확인함 주십시오. 전원 코드와 플러그는 정기적으로 청소해 주십시오. 화재의 위험이 있습니다.
	⚠注意C	AUTION주의	2
 只可以在水平位置使用搖擺站值 或不能正常運作用,或是把搖擺站 使用。 請勿在空棒的狀態下開動搖擺功 除了使用時以外,請勿拉扯電源線 播頭,然後把電源技除。 假如發現電源線有缺口或損傷 請勿使用本產品。 限口或提個、該一個、 假如發現電源線, 個如發現電源線, 調勿使用本產品。 以下情况可能會導致產品內起來。 以下情况可能會導致產品內活移至溫 的使用本產品。 以下情況可能會導致產品內活移至。 在高期的地方移至溫的地方在零一個、 在加熱層就是透過口使用時。 在加熱層就是是遙品 長時間或通品質沒2頁「度是產品 長時間或通品質沒2月影響。 底蓋附近可能會有少許異味,但 請勿在電動搖擺模式時手動搖指 品不正常運作。 本產品的附屬電源線只適用於N 擺餐椅, 不適用於其他電器產品 	 家動至水平和沒有 腹調節至2級以上 能。 應該手執未端的 或插頭鬆脱時, 或插頭鬆脱時, 或插頭鬆脱時, 或插頭鬆脱時, 影響操作。 的房間使用時。 大び障時」。 大び障時」。 大び障時」。 大び障時」。 大び障時」。 大器可能會變嗄, 並非有害物。 When suddenly set of se	alfunctioning, move the chair to a inge swing level to 2 or above. swing when the chair is empty. fter each use. ower cord when trying to unplug it the plug end instead of the cord lug. ct immediately if any rift or damage ver cord or when it becomes too "may be caused and lead to e following circumstances: shair form an cold area into a warm hair close to the vent of an air itching on a heater inside a room. Sea humidifier. Isbe shooting" to a bumidifier. Juble shooting to the seat base cover ody health. odor around the seat base cover ody health. the chair when it is in auto swing ay lead to malfunction of product. cord is only designed for use with ing series. Do not use it on other	 전원 플러그를 뽑을 때에는 전원 코드를 잡아 당기지 마시고, 뒤쪽의 플러그 몸체를 잡고 당겨 주십시오. 전원 코드의 피복히 벗겨져 있거나 콘센트 삽입구가 헐렁칠 때에는 사용하지 마십시오. 다음과 같은 상황에서는 제품의 오작동을 일으키거나 결로현상(이슬맺힘)이 발생할 수 있습니다. 차가운 방에서 따뜻한 방으로 이동하는 등 갑작스러운 온도차이가 있을 때 이어컨의 환기구 가까이에 제품이 있을 때 이어컨의 환기구 가까이에 제품이 있을 때 이어컨의 환기구 가까이에 제품이 있을 때 이거 많은 장소에서 사용할 때 가슴기 옆에서 사용할 때 가슴기 옆에서 사용할 때 자시한 사항은 32 페이지 '고장이라고 생각되면 '될 참조하시기 바랍니다. 장시간 연속적으로 사용하면 시트 표면과 시트 베이스 커버거 따뜻해질 수 있지만, 사용상에는 문제가 없습니다. 시트 베이스 커버에서 미세한 냄새가 날 수 있습니다만, 건강이 영향을 미치지 않습니다.
3 譲幼兒躺下,扣 上安全帶。 Lay down the child and fasten the seat belt. 아기를 눕히고 시트벨트를 채워줍니다.	讓幼兒睡在餐椅時,請確保肩膀位 置正確地配合在肩帶穿孔之上。 請參考第11頁「使用安全帶」。 When seating the child, ensure child's shoulders should be positioned at shoulder should be positioned at shoulder belt outlets. Refer to P.11 "Using the seat belt". 이기를 눕힐 때 어깨별트 삽입구의 위치에 이기의 어깨를 맞춰주십시오. 자세한 사항은 11페이지 "시트별트 사용방법" 을 참조해 주십시오.	5 9 第時屬 2 第連接 9 Plug th 2 Plug t	連接器插口 Connector outlet 커넥터 삽입구
and release it. 사이드 가드 아래쪽에 있는 스윙 잠금 레버를 당겨 풀어주십시오. ^搖 Swit	鎖拉出作解除。 ck on the lower side of the side gua # g lock Sra 레버	電源接上後 [,] 對上一次使 ※請參考下頁步驟6的參考 After power cord is conn light up. ※Refer to the following p	iected, the swing level and volume control lamp w age Step 6 illustration 령 레벨과 음량 조절 램프가 켜집니다.
		 * 다음 페이지의 순서 6 : 17 	그림을 참조해 주십시오 [.] 轉下頁 To be continued 계속해서

 $-\varphi$

使用搖擺功能 Using as a swinging bed 스윙(흔들) 기능 사용방법

以搖擺幅度鍵來決定搖擺幅度,然後按下搖擺開關鍵, 令搖擺進入準備狀態

Press the swing level button to select the seing level, and then pres the swing on/off button to enter the swing stand by mode.

스윙레벨 버튼을 눌러 스윙 레벨을 정하고 스윙 전원 버튼을 눌러줍니다.

若果搖晃階段指示燈是閃爍,該電動搖擺是在待機模 式中。

The electric swing is in stand-by mode if the shaking level lamp blinks.





請參考第19頁「調節搖擺幅度」。
Refer to P.19 "To adjust the level of swing" for details.
자세한 사항은 19페이지 "스윙 레벨 조절방법"
을 참고해 주십시오

最初以手動形式輕輕擺動搖椅,製造反作用力。電動搖 擺會自動開始。

※最初必須以手動形式輕輕擺動搖椅,否則電動搖擺功能將不能 起動。

● 電動搖擺功能將在15分鐘左右自動停止。

● 同時使用音樂功能時,音樂也會隨著搖擺功能一起停 ⊥E ∘

To initiate the swing function, slightly push the chair manually. The swing will then continue to swing automatically

- X Auto swing function will not start itself and must be initiated manually.
- Auto swing function will stop in around 15 minutes. If melody function is in use, it will also stop upon the

 Infectory fail action a 처음에는 손으로 반동을 줘야 합니다.

- 약 15분 후에는 자동적으로 오토 스윙이 멈춥니다. 멜로디 기능을 함께 사용할 경우, 스윙 기능이
- 멈추면 멜로디도 자동으로 정지합니다.

終止電動搖擺功能 To stop auto swing function 오토 스윙 기능을 멈추려면

如欲在中途停止搖擺功能時,按下搖擺開關鍵,令搖擺功能停止。 搖擺幅度指示燈會由閃爍改為持續亮起的狀態。

Press on the swing on/off button to stop the swing any time during the seinging.

Swing level indication lamp will change from flashing to continuous lighting.

스윙 기능을 사용 도중 멈추려면 스윙 전원버튼을 눌러 주십시오. 스윙 레벨 램프가 점멸 (깜박거림) 상태에서 점등 (켜짐) 상태로 바뀐니다

不使用搖擺功能時,在搖擺幅度指示燈持續亮起的狀態下鎖上搖擺功能。 When you do not need the swing function,

lock the swing lock when the swing level indication lamp is in continuous lighting mode. 스윙기능을 사용하지 않을 때에는,

스윙레벨 램프가 켜져 있는 상태로 스윙 잠금 레버를 잠가주십시오.

🗥 注意 CAUTION 주의

請勿在加濕器旁邊使用本產品。 • 前勿住加濕語房邊使用平崖面。 加濕器的水份,可能會含有鈣等物質,而其產生 的白色粉末可能會附著在主體的光學感應器上, 影響正常運作。

0

Do not use the product next to a humidifier. Water vapor from humidifier may contain calcium and the white powder created may contaminate the sensors inside the main body causing it to malfunction.

가습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오. 가습기에서 분사된 수증기에 칼슘 성분이 포함된 경우 본체 내부의 센서를 오염시켜 오작동을 일으킬 수 있습니다.

有關自動搖擺功能 About auto swing function 오토스윙 기능에 대해

本產品的搖擺動力,主要依靠磁力搖擺。因此在 搖擺時,可能會因為磁力的特性而出現搖擺速度 的改變等,和產品品質無關。磁力不會對幼兒健 康有影響,請安心使用。

The swing function relies on an electromagnetic swinging force. Because of the electromagnetic characteristic, the swing speed and level may vary during the swing and is not associated with guality issue. Furhermore, the electromagnetic force is safe to use and will not harm your baby's health.

본 제품은 자체 스윙 동력으로 자력을 사용하고 있습니다.이러한 전자기 특성으로 인해 사용도중 스윙 속도의 변화가 일어날 수 있으며, 본 제품의 불량이 아닙니다. 또한 이 자력은 안전하게 사용할 수 있으며, 아이의 건강 등에 영향을 미치지 않습니다.





使用音效 Using melody 멜로디 사용방법

※ 只限電動型號

預設7首曲目,音效可獨立播放或使用搖擺功能時一同 播放。

% Auto swing only 7 songs are defaulted. Melody function can be used alone, or used with the swing function.

7곡의 멜로디가 기본으로 설정되어 있습니다. 멜로디 기능을 단독으로 사용하거나 스윙 기능과 함께 사용할 수 있습니다.

①將附屬的電源線末端的插頭,插到電源插座上 ❷將連接器接上主體後方的連接器插口之上。(詳細請參 閲第17頁的步驟5)

- Plug the power cord into electric outlet.
 Plug the connector into the connect inlet on the main body. (Refer to P 17 step 5)

 전원코드를 콘센트에 연결합니다.
 온 본체 뒷면의 커넥터 삽입구에 커넥터를 꽂아줍니다.(자세한 사항은 17페이지 순서5를 참조해 주십시오)

終止音效 To stop the melody 멜로디 멈추기

如欲在中途停止音樂功能時,按下音樂開闢鍵,令音樂功能停止。 音量指示燈會由閃爍改為持續亮起的狀態。

To stop the melody, press the melody on/off button in any time. Volume indication lamp will change from flashing to continuous lighting.

멸로디를 중지시킬 때에는 멜로디 전원 버튼을 눌러 주십시오. 볼륨표시램프가 점멸(깜박거림)에서 점등(켜짐)상태로 바뀝니다.



以音量鍵來決定音量大小,然後按下音樂開闢鍵。 音量示燈會由持續亮起改為閃爍的狀態,音樂亦會開始。 確認並調節1~4的任何一個音量。 ※建議由小開始慢慢調節。

Press on the volume control button to adjust the volume and then press on melody on/off button to enter the swing stand by mode.

Volume indication lamp will flash and melody will start. Check and adjust volume level to either one among (1~4).

※It is recommended to adjust from lower volume. 음량 조절 버튼을 눌러 음량을 조절하고, 스윙 모드에서 멜로디 전원 버튼을 눌러 줍니다. 음량 램프가 깜빡 거리고 멜로디가 시작됩니다. 음량을 확인하고

(1~4)단계에서 적당한 음량으로 조절해 주십시오. ※ 작은 음량레벨에서 시작할 것을 권장합니다.



音量可以在搖擺途中改變。

- 音樂功能將在15分鐘左右自動停止。
- 同時使用音樂功能和搖擺功能時,音樂會隨著搖 • 擺功能一起停止。
- You may change the volume any time during the swing.
- Melody will stop in around 15 minutes. •
- When both melody and swing function are in use,

- ◆ When both melody and swing director are in day, melody will stop upon the stop of swing.
 ◆ 스윙 기능 중에도 음량을 조절할 수 있습니다.
 ◆ 약 15분 후에 멜로디는 멈춥니다.
 ◆ 전동 스윙과 함께 사용할 경우에는 스윙기능 정지에 맞춰 멜로디도 자동으로 정지됩니다.





如何使用 Dacco plus 內墊 How to use Dacco plus 이너쿠션 사용방법

2、3個月~5、6個月 2,3 months ~ 5,6 months old 2,3개월~5,6개월

- 幼兒在這個年齡階段只可使用底背墊。
- 應使用斜躺角度 2 8
- The child at this age uses the backside base cushion only.
- Reclining angel should be used in
- 이 나이의 아이는 뒷면 기반 쿠션만 사용합니다.
 리클라이닝 각도는 ① ② ③ 으로 사용합니다.
 - ●安裝底背墊需透過中央帶及肩帶裝上。
 - *請配合帶的位置安裝內墊。
 - Backside base cushion needs to be installed through crotch belt & shoulder belt. *Please install inner cushion in order to match the position of the belt.
 - 가랑이 벨트, 어깨 벨트를 통해 후면 베이스 쿠션을 장착합니다.
 - ※ 이너 쿠션은 벨트의 위치에 맞추어 설치하십시오.





卸下底座墊

- ① 把底座墊的固定塑膠片 (4個) 和橡皮圈 (4條) 解除。
 ② 解除連接底座墊和主體的2個塑膠扣。
 ③ 分別拔出各部安全帶 (肩帶、腰帶、中腰帶),把底座墊從主體上拔出。
- Detach base seat.
- 1 Release the securing plastic parts (4pcs) on the base seat and the elastic bands (4pcs).
- 2 Release the 2 plastic hooks connecting the base seat and main body.
- 3 Remove the seat belts (shoulder belts, waist belts and crotch belt) and remove base seat from main body.
- 베이스 시트 탈착방법
- 1 베이스 시트(4개)와 밴드(4개)에 고정되어 있는 훅을 풀어줍니다.
- 2 베이스 시트와 본체에 연결되어 있는 훅 2 개를 풀어줍니다.





將肩帶、腰帶和中腰帶分別從主體拆除。 Remove the shoulder belt, waist belt and crotch belt from the main body. 본체에서 어깨벨트, 허리벨트, 가랑이벨트를 분리해



Please note 주의사항

本產品的底座墊部份經防水處理,因此當將本座椅作飲食用途時,建議只 安裝底座墊部份使用。 然而,請注意此並不代表底座墊能完全防污,而且經過洗滌後,其防水效

果可能會慢慢降低。 Base seat is coated with water proof material. It is recommended to

install only the base seat when using the chair in baby's meal time. However, please note that base seat is not completely stain proof. Also,

However, please hole that base seat in the completely stall plot. Also, upon washing, the water proof effect may fade. 베이스 시트는 생활방수 처리가 되어 있습니다. 아기의 식사 시간에 사용할 때에는 베이스 시트만 사용하는 것을 추천합니다. 하지만 완전한 방수 기능이 있는 것은 아니며, 세탁을 하게 되면 기능이 저하될 수 있습니다.

部分款式無 2掛鈎,安裝及拆卸底座墊請跳過步驟2。

Some models do not have 2 hooks. To install and uninstall the base seat, please skip Step 2.



安裝底座墊。 安裝椅墊。 將底座墊的頭套部份,套過主體的頭靠部份。 ⑦ 分別將各部份安全帶(肩帶、腰帶、中腰帶),抽出底 ❷ 分別將各部份安全帶 (肩帶,腰帶,中腰帶),抽出椅墊 座墊表面。 表面。 Attach the base seat Attach the seat cushion. Wrap the headrest of the main body with the headrest **1** Wrap the headrest of the main body with the headrest cover of base seat. cover of seat cushion. 2 Pull the seat belts (shoulder belts, waist belts and 2 Pull the seat belts (shoulder belts, waist belts and crotch belt) through the base seat to the surface. 베이스시트 장착방법 crotch belt) through the seat cushion to the surface. 시트쿠션 장착방법 ① 베이스시트의 헤드레스트 커버 부분을 본체 ● 베이스시트의 헤드레스트 커버 부분을 본체 에드레스트에 씌웁니다. ② 시트벨트(어깨벨트, 허리벨트, 가랑이벨트)를 ● 데이크지드리 에드데드트 기리 부분할 든세 헤드레스트에 씌웁니다. ❷ 시트벨트(어깨벨트, 허리벨트, 가랑이벨트)를 시트쿠션을 통해 좌면 쪽으로 당겨 주십시오. 베이스시트를 통해 당겨 줍니다. 頭靠套 頭靠套 Head rest cover 헤드레스트 커버 ^{與乗去} Head rest cover 헤드레스트 커버 頭靠 0 Head rest 헤드레스트 肩帶 2 Shoulder beli 어깨벨트 2 _{肩帶} Shoulder belt 어깨벨트 腰帶 2 Waist belt 허리벨트 0 腰帶 Naist belt 허리벨트 W: ର୍ଚ୍ଚ 2 中腰帶 Crotch belt 가랑이 벨트 n) 底座墊 ⑧把椅墊的固定帶扣穿過底座墊至內側,並扣上魔術貼。 中腰帶 腰帶 Base seat⁴ 베이스 시트) Waist belt 허리벨트 ④把底座墊固定帶扣穿過腳踏內側並且扣上。 Crotch belt 가랑이 벨트 0 3 Pass the seat cushion fixing belt through the base seat to the inner side and secure the Velcro. 3 扣上連接底座墊和主體的2個塑膠扣。 Pass the base seat fixing belt through the step and (部分款式無此塑膠扣。) secure the Velcro. Secure the 2 plastic hooks connecting the base seat ③ 베이스 시트 안쪽으로 시트쿠션 고정벨트를 ♥ 파이크 이크 별르로 벨트를 고정시켜 주십시오. ♥ 발 받침으로 베이스 시트 고정 벨트를 통과시키고 and main body. (Some models do not have this plastic buckle.) ③ 베이스시트와 본체를 연결하는 훅2개를 고정해 주십시오. 밸크로 벨트를 고정시켜 주십시오. 0 椅墊 Seat cushion 시트쿠션 掛鈎 椅墊固定帶 Hook 훞 Seat cushion fixing belt 시트쿠션 고정 벨트 底座墊 Base seat 베이스 시트 底座塾 Ba -al Base seat 베이스시트 ④把固定底座墊的塑膠部件(4個)和橡皮圈(4條)扣上。 • Secure 4pcs of securing plastic part and 4pcs of elastic band connecting the base seat and main body. 3 ④ 고정된 4개의 훅과 베이스시트와 본체에 연결된 4 개의 끈을 고정해 주십시오. 道定塑膠片 Securing plastic parts 시트를 고정하는 부품 ß 4 4 本體背面 Back of the main body 본체 뒷면 腳踏 Step 발 받침 底座墊固定帶 Base seat fixing belt 베이스시트 고정 벨트 4 橡皮圈

28

Seat fixing band 시트를 고정하는 밴드

(轉下頁 To be continued 다음 페이지에 계속)



保養方法 Maintenance

손질방법

清潔主體 Cleaning the main body 본체 청소 방법

🗥 注意 CAUTION 주의

- ●請勿使用未經稀釋的中性清潔劑原液、汽油或其他有機溶劑進行清潔,
- 明 20 区内 不进一种存起 可 1 月 家 月 5 区 7 6 日 级 在 月 运 1 月 家 以免對主體造成損壞。 保養產品時拆下的部件,請小心閱讀本説明書並正確安裝回主體之上。 Do not use undiluted neutral detergent, gasoline or other organic agents to clean the main body frame. Otherwise, damage may be
- aused to the main body. Restore each part properly after cleaning according to the instruction
- manual.
- Halman 본체를 희석하지 않은 중성세제나 가슬린, 광택제 등으로 닦지 마십시오.제품이 손상될 수 있습니다. 손질 후 사용설명서(본 책자)에 따라 각 부품을 바르게 조립하시기
- 바랍니다.

- 以溫水或稀釋了的中性清潔劑浸濕抹布, 扭乾後拭抹主體上的塵 埃。
- 車輪或方向輪鎖沾著塵埃後會變滑。用稀釋了的中性清潔劑浸濕 抹布,扭乾後拭抹塵埃。
- Wipe off dirt with a piece of damp cloth after soaking it with warm water or diluted neutral detergent.
- Wheels or swivel locks may get slippery with dirt. Wipe off dirt with a piece of damp cloth after soaking it with diluted neutral detergent.
- 희석된 중성세제 또는 미지근한 물을 부드러운 헝겊에 묻혀 닦아 주십시오.
- ●바퀴나 바퀴잠금 레버에 먼지 등이 묻으면 미끄러질 수 있습니다. 희석된 중성세제를 부드러운 천에 묻혀 닦아 주십시오.

椅塾、底座塾、Dacco内塾、中腰帶、肩帶、腰帶、毛毯	的保養
Cleaning the seat cushion, base seat, Dacco cushion, cro	tch belt,
crotch belt cover, shoulder belt, waist belt, blanket	
시트쿠션, 베이스 시트, 이너쿠션, 가랑이벨트,	
가랑이벨트 커버, 어깨벨트, 허리벨트, 다용도 덮개 손질	방법



- 拆下椅墊和底座墊,依照以上洗濯指示進行清洗。
- ●中腰帶請和安全帶扣一起清洗。
- 肩帶請和調節扣環一起清洗。(調節扣環是不能拆除的)
- 魔術貼等在清洗前請先貼上固定。
- 本製品特性上會有可能輕微脱色。
- 建議使用不含螢光劑,漂白劑和酵素的天然清潔劑清洗。
- 請勿使用洗衣機、脱水機或乾衣機,以免令帶扣等損壞。
- 建議和其他衣物分開清洗和脱水。
- ●請徹底進行沖水程序。
- ●小心洗濯,確保使用時更舒適。
- 座塾布請勤於手洗,並時常保持涌風诱氣。
- Detach the seat cushion and base seat, and wash according to the washing instructions.
- Wash the crotch belt together with the buckle.
- Wash the shoulder belt together with the adjustment ladder (Do not remove ladder from the shoulder belt).
- Secure the velcro tape when washing.
- The fabric may experience a little decolouring according to the material characteristic.
- It is recommended to wash with neutral detergent which does not contain fluorescent brightener, bleach etc.
- Do not apply washing machine, tumbling machine or drying machine, all of which may damage the buckles or plastic parts.
- It is recommended to wash and spin separately with other clothes
- Rinse thoroughly.
- Frequently washing is advised for comfortable use.
- Frequently hand-wash the seat cushion and always keep it dry and ventilated.
- 베이스 시트, 시트쿠션을 떼어내서 세탁표시에 따라 세탁하시기 바랍니다.
- 가랑이벨트는 버클이 달려있는 상태에서 세탁해 주십시오.
- ●어깨벨트는 조절 클립이 달려있는 상태에서 세탁해
 - 주십시오.(조절클립은 어깨벨트에서 떼어낼 수 없습니다.)
- 제품 특성상 다소 색이 빠질 수 있습니다.
- 형광제, 표백제 등을 포함하지 않은 중성세제를 사용해 주실 것을 권장합니다.
- 세탁기, 탈수기, 건조기를 사용하지 마십시오. 버클과 삽입클립 등이 파손될 수 있습니다.
- ●세탁과 탈수 시에는 다른 의류와 구분해서 세탁하실 것을 권장합니다.
- 세탁 후에는 충분히 헹궈주십시오.
- 쾌적한 사용을 위해 세탁을 자주해 주십시오.

疑是產品故障時 Trouble shooting 고장이라고 생각되면

R限電動。Auto Swing Onl		
這種情況時 Under such circumstances 증상	確認地方和處理方法 Checkpoints 체크 포인트	
電動搖擺不能操作 When the chair does not swing	 搖擺幅度指示燈有否亮起? 一 假如搖擺幅度指示燈沒有亮起,則應該檢查電源插和連接器有否安裝好。 「搖擺幅度指示燈方石閃爍? 一 假如搖擺幅度指示燈只是亮起,沒有閃爍,則應該重新按下搖擺開關鍵。 ● 開始時有沒有手動擺動搖橋製造反作用力? ● 開始時假如不以手動擺動搖橋製造反作用力,則搖椅不會開始搖擺。 而且,假如反作用力太小,搖椅也不會開始搖擺。請嘗試加大力度擺動搖椅製造反作用力。 ● Is the swing level indication lamp lighting up? ● If not, then please check if the power cord and connector is connected correctly. ● Is the swing level indication lamp flashing? ● If it is only lighting up but not flashing, then please press on the swing on/off button once again. ● Did you swing it manually in the first place? ● The automatic swing must be initiated by a manual swing first. 	15 ~ 18
스윙이 되지 않을 경우	Also, if the first swing is too soft, it may not continue the swing either. Please try to swing a little harder in the first place. ● 스윙레벨 램프가 켜져 있습니까? ● 켜져 있지 않은 경우 전원 플러그와 커넥터가 잘 접속되어 있는지 확인해 주십시오. ● 스윙레벨 램프가 캠빡이고 있습니까? ● 스윙레벨 램프가 켜져 있는 채로 깜빡이지 않는 경우 스윙전원버튼을 다시 한번 눌러 주십시오. ● 처음 손으로 반동을 주었습니까? ● 천동 스윙의 경우 처음 손으로 반동을 주지 않으면 스윙이 시작되지 않습니다. 또한 반동이 너무 작아도 스윙이 지속되지 않습니다. 다시 한번 조금 세게 반동을 주시기 바랍니다.	
搖擺不順暢 Swing is not smooth 스윙이 부드럽지 않을 경우	 ● 搖椅是否擺放在水平的地方之上? → 請把搖椅移到水平的地方上使用。假如是電動搖擺模式,則以2以上的搖擺幅度使用。 ● Is the swing placed on a flat surface? → Please move the swing to a flat surface to use. If it is in automatic swing mode, apply swing level 2 or above. ● 제품을 평평한 바닥에 놓으셨습니까? → 평평한 바닥으로 제품을 옮겨주십시오. 오토스윙의 경우 2단계 이상으로 시작해 보십시오. 	15 ~ 18
搖擺時座面浮起上來。 Seat is floating up when swinging. 스윙 중 좌석이 뜨는 경우	 幼兒有否配合肩帶穿孔位置躺下? - 讓幼兒睡在高低椅時,請確保肩膀位置正確地配合在肩帶穿孔之上。 承re baby's shoulders matching with the shoulder belts insert outlets? - When seating baby, make sure baby's shoulders should be positioned at the right pair or shoulder belt outlets. 아기를 어깨별트 위치에 맞춰 눕혔습니까? - 아기의 어깨를 어깨벨트 위치에 맞춰 좌석의 중앙부에 눕혀 주십시오. 	16
沒有音樂 No melody 멜로디가 나오지 않을 경우	 ● 音量指示燈有否亮起? → 假如音量指示燈沒有亮起,則應該檢查電源插和連接器有否安裝好。 ● 音量指示燈有否閃爍? → 假如音量指示燈沒是亮起,沒有閃爍,則應該重新按下音樂開關鈕。 ● Is the volume indication lamp lighting up? → If not, then please check if the power cord and connector is connected correctly. ● Is the volume indication lamp flashing? → If it is only lighting up but not flashing, then please press on the melody on/off button once again. ● 음량레벨 램프가 켜져 있습니까? → 거쳐 있지 않은 경우 전원코드와 커넥터가 잘 접속되어 있는지 확인해 주십시오. ● 음량레벨 램프가 감짝이고 있습니까? → 음량레벨 램프가 감짝이고 있습니까? → 음량레벨 램프가 켜져 있는 채로 깜빡이지 않는 경우 음량전원버튼을 다시 한번 눌러 주십시오. 	20
搖擺時,主體的座椅部撞 到前後的部件並發出聲響 When swinging, the main	 ● 假如搖擺幅度太大時,可能令搖擺過度而撞到內部的搖擺鎖定部件。 → 建議把搖擺幅度減低一級使用。 ● Swing may bump the internal stoppers when the swing level is too large. In such case switch the swing level to 1 level lower. ● 스윙 레벨이 너무 높을 경우 내부 스토퍼가 범퍼에 닿을 수 있습니다. → 이러한 경우에는 스윙 레벨을 한 단계 낮춰서 사용해 주십시오. 	18
body is bumping into the internal stoppers. 스윙 시 본체가 내부 스토퍼에 부딪힐 수 있습니다.	 ● 可能是產品內部結霜,水份附著在主體的光學感嘆器上,影響正常操作。 → 建議放置在房間2~3小時後,重新按下電源按鈕,確認電源燈亮起。然後以手慢慢擺動座椅使用搖擺功能。 ● Dew may be condensed inside the main body causing the sensor to malfunction. → Leave the unit in the same room for 2~3 hours, and press on the power button again. Check the power light is on and swing the chair gently with your hands. ● 본체 내부의 결로현상(01슬맺림)으로 센서의 오작동이 발생할 수 있습니다. → 같은 방에 2~3시간 정도 방치해 둔 후 전원버튼을 다시 한번 눌러 주십시오. 전원램프가 켜졌는지 확인한 후 손으로 흔들어 스윙을 시작해 주십시오. 	16 \ 17
使用磁石連接器電線的 國家: 電源線的主體連接器 容易鬆脱 For countries using magnetic connector power cord : Power cord and the connector are loose. 전원 코드와 커넥터가	 由於是磁石,因此有可能吸引到金屬異物等附在連接器上。 → 請確認連接器上沒有異物。 Metallic parts may be attracted to the magnetic connector. → Check there is not parts attracted to the connector. 키넥터에 다른 금속제품이 달라 붙을 수 있습니다. 	16

請在聯絡當地代理商前,先行確認上述事項。 確認後當異常情況依然存在,則切勿嘗試自行修理, 應立刻連絡本公司客戶服務部/本地代理商。

Please check the above before contacting local distributor. If problem persists, do not try to fix it yourself and contact local distributor immediately.

수리 및 AS를 신청하시기 전에 상기 사항을 점검해 보시기 바랍니다. 점검 후에도 문제가 지속된다면 스스로 수리하지 마시고 당사 고객상담실이나 AS센터로 문의하시기 바랍니다.

		製品規格 Product specification 제품 사양	
Item Name	Swing Bed	Market	Voltage
Rishena	Manual Swing		
Dreamy	Manual Swing		

保存方法 Storage 보관방법

⚠ 注意 CAUTION 주의

不要存放在火源附近,或高溫的地方。此外,避免在上面放置重物或加以壓力,以免引致主體故障或變形。
 Do not store the chair under high temperature or near a heat source.
 Also, do not load any heavy items on the chair. Otherwise, the main body may get deformed, or damage may be caused to the main body.
 화기 근처 등 고온에서의 보관을 피해주시기 바랍니다. 또 무거운 물건을 올려두는 등 압력을 가하지 마십시오. 고장이나 변형의 원인이 됩니다.

● 請盡量避免陽光直射,存放在濕氣較少,不會受雨水或塵埃侵襲 的地方。

Avoid direct sunlight and store at place with lower humidity, and keep clear from rains or dirt. 직사광선을 피하고 습기가 적은 곳에 보관하시고, 빗물이 들이치거나 먼지가 많은 장소를 피해 보관해 주십시오.

Combi Corporation

163486240 2015.10.14